Jumelles compactes et légères KC619

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

Tenir les jumelles

Tenez fermement les deux lunettes. Rapprochez ou éloignez-les jusqu'à ce que vous obteniez une seule image circulaire. Avant chaque nouvelle utilisation, replacez toujours vos jumelles dans cette position.

Mise au point

Fermez l'œil droit et regardez un objet par la lunette de gauche. Faites la mise au point en tournant la molette centrale jusqu'à ce que l'image soit claire et nette.

Ouvrez l'œil droit en fermant le gauche. Tournez l'oculaire droit jusqu'à ce que l'objet observé soit clair et net. Notez la valeur dioptrique pour les prochaines utilisations.

La mise au point est maintenant effectuée pour les deux lunettes. Pour observer d'autres objets, vous n'aurez plus qu'à modifier le réglage en utilisant la molette de mise au point centrale.

Œilletons rabattables

Lorsque vous utilisez vos jumelles tout en portant vos lunettes, rabattez les œilletons pour accroître le confort pendant l'observation.

Entretien des jumelles

Protégez toujours vos jumelles des chocs accidentels. Évitez toute exposition à une humidité ou une chaleur excessive.

Nettoyez les lentilles en soufflant poussières ou particules, ou en utilisant une brosse de nettoyage à poils souples. Pour enlever la saleté ou les traces de doigts, nettoyez avec un chiffon de coton doux, en effectuant des mouvements circulaires. Un chiffon rugueux, tout comme le frottement excessif, pourrait égratigner les lentilles et risquer de causer des dommages permanents.

Pour un nettoyage en profondeur, un liquide nettoyant pour lentilles d'appareil photo peut être employé. Appliquez toujours le liquide sur le chiffon, jamais directement sur les lentilles.